

Renewed von Staubsaugerwelt24

Ersatzteile und Zubehör hergestellt für JaTop GmbH

Thomas Konermann-Mroczeck, Hunäusstr. 7, 20227 Celle, Tel.: 4951417090098 ,

E-mail: info@staubsaugerwelt24.de

Bedienungsanleitung für Vorwerk Tiger 300 mit ET 400 von JaTop



Vorwerk Tiger 300 und EB 400 – Ihr perfektes Reinigungsteam

Der Vorwerk Tiger 300 ist Ihr vielseitiger Staubsauger, der sich mühelos an alle Reinigungsbedürfnisse anpasst. Ob kleine oder große Räume, Tierhaare oder verschiedene Bodenbeläge – der Tiger 300 meistert jede Herausforderung. Dank seines schwenk- und kippbaren Gelenks erreichen Sie mühelos schwer zugängliche Stellen.

In Kombination mit der EB 400 Elektrobürste wird Ihr Reinigungserlebnis noch effizienter. Die EB 400 sorgt für eine gründliche Tiefenreinigung Ihrer Teppiche und entfernt hartnäckigen Schmutz und Tierhaare.

Erleben Sie die Kraft und Vielseitigkeit des Vorwerk Tiger 300 und der EB 400 – für ein Zuhause, das Sie lieben werden!

Gefahrenhinweis!

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Kobold VT300 Staubsauger und Zubehör zum ersten Mal verwenden.
- Achten Sie besonders auf die folgenden Hinweise.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den zukünftigen Gebrauch auf. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Staubsaugers und muss dem Produkt beiliegen, wenn Sie es anderen Personen überlassen.

Gefahr eines Stromschlags!

- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Umbau-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
- Bevor Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen, schalten Sie das Gerät am Schalter des Kobold VT300 Staubsaugers aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals mit dem Anschlusskabel aus der Steckdose, sondern am Netzstecker.
- Saugen Sie weder Flüssigkeiten noch feuchten Schmutz auf, noch saugen Sie feuchte Fußmatten oder Teppiche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen.
- Verwenden Sie das elektrische Zubehör nicht auf nassen Oberflächen oder im Freien.
- Reinigen Sie Ihr Gerät oder elektrisches Zubehör niemals mit Wasser oder feuchten Reinigern oder mit dem feuchten Reinigungstuch.

Anschluss des Saugschlauchs, Saugrohrs und der elektrischen Teppichbürste:

1. Befestigen Sie hier den Saugschlauch für Ihr Gerät



2. Dieser Anschluss muss in die dafür vorgesehene Öffnung an Ihrem Gerät befestigt werden



3. Befestigen Sie hier Ihren Saugschlauch an Ihrer Saugstange



4. Befestigen Sie hier Ihre Elektrobürste an Ihrer Saugstange

Mögliche Fehlermeldungen und Wartungshinweise für Ihren EB 400

Vor jeder Wartung und Reinigung des Vorwerk Tiger 300 sollten Sie den Netzstecker ziehen und die Bürste vom Staubsauger entfernen.

Die Bürsten sind blockiert:



1. Entfernen Sie die Grundplatte: Stellen Sie die Elektrobürste auf den Kopf. Drücken Sie die Riegel auf beiden Seiten gleichzeitig, um die Bodenplatte zum Entriegeln und Entriegeln zu schließen.
2. Verstopfung entfernen: Entfernen Sie das blockierende Objekt vorsichtig von der Bürste.
3. Bringen Sie die Grundplatte wieder an: Setzen Sie die Grundplatte wieder auf und vergewissern Sie sich, dass sie richtig eingerastet ist.

Wechseln der Ersatzbürsten an Ihrer EB 400

1. Entfernen Sie die Grundplatte: Stellen Sie die Elektrobürste auf den Kopf. Drücken Sie die Riegel auf beiden Seiten gleichzeitig, um die Grundplatte zu entriegeln und zu entfernen.
2. Entfernen Sie die alte Bürstenwalze: Ziehen Sie die 2 Haken der Bürstenabdeckung nach vorne und entfernen Sie die Lasche. Entfernen Sie die alte Bürstenwalze.
3. Neue Bürstenwalze einsetzen: Setzen Sie die neue Bürstenwalze ein, indem Sie sie mit einer leichten Drehung auf die Gelenkwelle drücken, bis sie fest sitzt.
4. Bringen Sie die Grundplatte wieder an: Setzen Sie die Bodenplatte wieder auf und vergewissern Sie sich, dass sie richtig eingerastet ist.

Diese Rundbürste ist passend für Ihre EB 400:



Staubsaugerbeutel wechseln

1. Gerät ausschalten und öffnen: Schalten Sie den Staubsauger aus und öffnen Sie die Abdeckung, um an den Staubsaugerbeutel zu gelangen.
2. Alten Beutel entfernen: Ziehen Sie den vollen Staubsaugerbeutel vorsichtig heraus. Achten Sie darauf, dass kein Staub austritt.
3. Neuen Beutel einsetzen: Setzen Sie den neuen Staubsaugerbeutel ein. Stellen Sie sicher, dass es richtig sitzt und fest verankert ist.
4. Schließen Sie die Abdeckung: Schließen Sie die Staubsaugerabdeckung und vergewissern Sie sich, dass sie fest verschlossen ist.



Diese Staubsaugerbeutel sind passend für Ihren Tiger 300:



Motorschutzfilter wechseln

1. Staubsauger ausschalten und vom Stromnetz trennen: Sicherstellen, dass der Staubsauger ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
2. Filterraum öffnen: Den Filterdeckel öffnen, indem man die Lasche oben am Haltegitterrahmen drückt.
3. Alten Motorschutzfilter entfernen: Den weißen Haltegitterrahmen mit dem alten Motorschutzfilter herausnehmen.
4. Alten Filter entsorgen: Den alten Motorschutzfilter entsorgen.
5. Neuen Motorschutzfilter einsetzen: Den neuen Motorschutzfilter in den Haltegitterrahmen einlegen.
6. Haltegitterrahmen einlegen: Den gelben Haltegitterrahmen mit dem neuen Motorschutzfilter in die Halterung einlegen.
7. Filterdeckel schließen: Den Filterdeckel schließen und sicherstellen, dass er richtig sitzt.
8. Staubsauger wieder in Betrieb nehmen: Den Staubsauger wieder an das Stromnetz anschließen und einschalten.



Diese Motorschutzfilter sind passend für Ihren Tiger 300:



Leistungsbeschreibung:

Kobold VT300-1 Bodenstaubsauger				
Anzeichen				
Fall	hochwertiger, recycelbarer, tiefgezogener Kunststoff			
Motor	Wartungsfreier Reluktanzmotor mit Kugellagern mit elektronischer Regelung der Leistung bei Nenndrehzahl von 60.000 U/min			
Gebläse	Einstufiges Zentrifugalgebläse			
Spannung	220–240 Volt Wechselspannung 50/60 Hertz			
Nennleistung	750 Watt (max. 1150 Watt Nennleistung mit Zusatzgeräten)			
Elektrische Stromversorgung ohne Aufsatz oder Düse	Automatische Inszenierung	Bühne weich	Stufe med	Stufe max
	100–450 Watt	50 Watt	300 Watt	450–750 Watt
Wildfang	mindestens 10,9 m (nach DIN EN 60312-1)			
max. Vakuum	165 hPa (nach DIN EN 60312-1/bei 750 Watt)			
max. Luftstrom	44 l/s (nach DIN EN 60312-1/bei 750 Watt)			
max. Saugleistung	275 Watt (nach DIN EN 60312-1/bei 750 Watt)			
max. Wirkungsgrad	37 % (nach DIN EN 60312-1/bei 750 Watt)			
Volumen Filterbeutel	4,5 l (nach DIN EN 60312-1)			
Staubemission	ca. 0,001 % (nach DIN EN 60312-1)			
Gewicht	Maße ca. 6 kg, Höhe ca. 26 cm;			
Breite	ca. 33 cm; Länge ca. 43 cm			
Geräuschemission	78 dB(A) re 1 pW Schallleistungspegel mit Kobold VT300 nach EN 60704-2-1			

Kobold EB400 Elektrobürste	
Sicherheitsschilder	
Material	hochwertiger, recycelbarer, tiefgezogener Kunststoff
Motor	Wartungsfreier Gleichstrommotor und wartungsfreier Zahnriemenantrieb
Spannung	220–240 Volt Wechselspannung 50/60 Hertz
Nennleistung	Nennleistung 50 Watt (kann nur in Verbindung mit Kobold Staubsaugern verwendet werden)
Bürsten	Austauschbare und austauschbare Rotationsbürste
Arbeitsbreite	300 mm
Teppich-Modus	1860–2500 U/min
Hartboden-Modus	800 U/min
Gewicht	ca. 1,8 kg
Abmessungen Höhe:	ca. 7 cm (mit horizontaler Fuge)
Abmessungen	Höhe: ca. 7 cm (mit horizontaler Fuge) Breite: ca. 30 cm Länge: ca. 35 cm (mit horizontaler Fuge)