

1. Überprüfen Sie den Lieferumfang

- 2x Seitenteil inkl. Auflagerleisten
- 2x Querteil
- 1x Kopfteil
- 4x Bettfüße
- 20x Tellerkopfschrauben 6x140mm
- ab 120cm extra - 2 Tellerkopfschrauben 6x140mm
4x Schrauben 5x100mm - 4x Dübel 10x50mm
sowie 2x Stützfüße und eine Mittelleiste

2. Verbinden der Bettfüße mit den Seitenteilen

Stecken Sie die Quer- sowie Längsteile in die ausgefräzten Taschen der Bettfüße. Befestigen Sie die Seitenteile des Bettes mit Hilfe der mitgelieferten Tellerkopfschrauben. Hierzu die Schrauben durch die vorgebohrten Löcher im Bettfuß in die Seitenteile eindrehen.

3. ACHTUNG

Ist in Ihrem Bett eine Mittelleiste vorhanden, so setzen Sie diese vor dem zusammensetzen des Bettkastens ein. Die mitgelieferten Stützfüße müssen unter der Mittelleiste angebracht werden. (Je Seite ca. 50cm von Bettaußenkante.)

