

1. Überprüfen Sie den Lieferumfang

- 2x Seitenteil - 2x Querteil - 1x Kopfteil
- 16x Dübel
- 2x Steifungsbrett für Kopfteil + 16 Schrauben 4,5x50mm
- 2x Auflagerleisten + 10 Schrauben 4,5x70mm
- 1x Rollrost + Schrauben zur Befestigung
- ab 120cm extra - 1x Mittelleiste 2x Auflager für Mittelleiste - 2x Stützfüße für Mittelleiste - 6x Schraube 4,5x70mm - 2x Schrauben 5x100 zur Fixierung der Stützfüße

2. Zusammenbau des Bettes

Bringen Sie in die Längsteile je Seite vier Dübel ein. Nun sollten Sie sich eine weitere Person zur Hilfestellung hinzuziehen. Stellen Sie die beiden Quer sowie Längsteile auf. Achten Sie darauf, dass das Kopfteil mit den Löchern (oben am Querteil) bereits an der Wand steht um den Bettkasten nicht drehen zu müssen. Stecken Sie die vier Platten zu einem Kasten zusammen.

Bringen Sie anschließend die Dübel für das Kopfteil ein und Verbinden es mit dem Korpus. Zur Stabilisierung werden die beiden Steifungsbretter für das Kopfteil von hinten an das Bett geschraubt (ca.40cm von Außerkante Kopfteil mit je vier Schrauben in Kopfteil und Querteil).

3. Anbringen der Auflagerleisten

Wählen Sie Ihre Einlegetiefe und befestigen die seitlichen Auflagerleisten am Bett. Ideal ist ein Überstand der Matratze von ca. 3-6cm. Haben Sie ein Bett in 120cm Breite oder mehr müssen Sie noch die Mittelleiste einsetzen. Dazu Schrauben Sie sich die kleinen Auflagerhölzer für die Mittelleiste 40mm tiefer als die seitlichen Auflagerleisten. Legen Sie die Mittelleiste auf und fixieren diese mit je einer Schraube 4,5x70mm. Passen Sie die Stützfüße vor Ort unter die Mittelleiste an Ihre gewählte Einlegetiefe an.

Zum Abfluss breiten Sie das Rollrost im Bett aus und verschrauben dieses mit dem Bett.

