

## 1. Überprüfen Sie den Lieferumfang

10x Schrauben 5x60mm

2x Auflagerleisten

2x Seitenteil

2x Querteil

## 2. Der Zusammenbau

Schrauben Sie die Auflagerleisten je nach gewünschter Einlegetiefe parallel an. Achten Sie darauf, dass links und rechts der Abstand ausgemittelt wird. (ca. 5mm je Seite) Fügen Sie anschließend die Quer und Längsteile zusammen.



Bei der **Verbindung** handelt es sich um eine **exakte Passung**, zum verbinden empfehlen wir Ihnen ein **geeignetes Schlagmaterial**