

# Aufbau der Carport Grundkonstruktion(Universallanleitung)

Anleitung für unsere Carports, Größe und Abstände ergeben sich aus der gekauften Größe und sind zu vermitteln

## Fundamente und Einmessung

Der Carport wird auf der vorhandenen Fläche eingemessen. Sollten sich Pflastersteine unter dem Carport befinden müssen diese an den Stützen entfernt werden. Anschließender Aushub der Fundamentlöcher, Größe je nach statischer Anforderung ca. 30 x 30 x 80cm es werden H-Anker verwendet diese sind NICHT Bestandteil der Lieferung.



## Montage der ersten Seitenwand

Die Seitenwand wird an die eingegossenen Pfostenräger ausgerichtet. Die Fixierung erfolgt durch einsetzen der Pfosten in die H-Anker und werden nach Ausrichten mit der Wasserwaage verschraubt. Diese können im Nachhinein nicht mehr auf Höhe gebracht werden. Die Pfette wird mit den Säulen verschraubt, ebenfalls die Kopfbänder, die Schrauben sind im Lieferumfang enthalten. Es gibt keine Verzäpfung!



Sollten Sie mehrere Pfosten benötigen, werden diese im selben Prinzip angebracht. Je nachdem für welche Carportbreite bzw. Länge Sie sich entschieden haben.

### **Montage der zweiten Seitenwand**

Der Abstand der Seitenwände ergibt sich durch die Maße der Dachsparren, hier können Sie ganz nach Ihren Vorstellungen den Überstand wählen. Aufbau erfolgt wie bei der ersten Wand mit Fixierung durch Drehsteifen mit Standfuß.



### **Montage der Sparren**

Die restlichen Sparren können mit Sparrenschrauben befestigt werden - die genaue Lage ist hier zu ermitteln je nachdem für welche Länge Sie sich entschieden haben (Pfettenlänge - Sparrenbreite) : (Anzahl Sparren - 1) = Sprungmaß der Aufteilung Sparren.



Die Dacheindeckung ist frei wählbar und nicht Bestandteil der Lieferung.