

Renewed von Staubsaugerwelt24

Ersatzteile und Zubehör hergestellt für JaTop GmbH

Thomas Konermann-Mroczeck, Hunäusstr. 7, 20227 Celle, Tel.: 4951417090098 ,

E-mail: info@staubsaugerwelt24.de

Bedienungsanleitung für Vorwerk Kobold 131 mit Elektrobürste EB 350



Warum der Vorwerk Kobold 131?

- **Leistungsstark und effizient:** Entfernt selbst tiefsitzenden Schmutz und Tierhaare aus Ihren Teppichen.
- **Benutzerfreundlich:** Das ergonomische Design und die einfache Handhabung machen das Staubsaugen zum Kinderspiel.
- **Vielseitig einsetzbar:** Geeignet für Teppiche, Hartböden und Polstermöbel.
- **Langlebig und robust:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien für eine lange Lebensdauer.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Einfache Bedienung:** Klare Anweisungen und intuitive Bedienelemente.
- **Hygienische Reinigung:** Leistungsstarke Filtertechnologie für saubere Luft.
- **Zeitersparnis:** Effiziente Reinigungstechnologie spart wertvolle Zeit.

Erleben Sie die perfekte Kombination aus Leistung, Komfort und Vielseitigkeit mit dem Vorwerk Kobold 131 und der Elektrobürste EB 350. Machen Sie sich bereit für ein neues Level der Sauberkeit!

So setzen Ihren Staubsauger zusammen.



Mögliche Störmeldungen und Wartungshinweise für Ihre EB 350

Netzstecker ziehen:

Vor jeder Wartung und Reinigung des Kobold 131 sollten Sie den Netzstecker ziehen und die Bürste vom Staubsauger abnehmen.

Rote Lampe blinkt:

- Ursache: Die Rundbürsten sind blockiert oder abgenutzt.
- Behebung: Blockierung beseitigen oder Rundbürsten austauschen

Elektrobürste funktioniert nach Rundbürstenwechsel nicht:

- Ursache: Elektrobürste ist nicht richtig mit dem Grundgerät verbunden.
- Behebung: Steckverbindung zwischen Elektrobürste und Grundgerät kontrollieren

Wartungshinweise:

- Entfernen Sie regelmäßig Haare und Schmutz von den Rundbürsten, um Blockierungen zu vermeiden

Wechseln der Rundbürsten an Ihrer EB 350

1. Entfernen Sie die Teppichbürste vom Staubsauger.
2. Drücken Sie auf den gelben Knopf und heben Sie die weiße Fronthaube an.



3. Greifen Sie die Haube an der Griffleiste, ziehen Sie sie nach oben und klappen Sie sie um.
4. Ziehen Sie die Rundbürsten am weißen bzw. roten Ring aus dem Bürstentunnel heraus.
5. Setzen Sie die neuen Rundbürsten mit einer leichten Drehung auf die Antriebswelle, bis sie einrasten.
6. Ordnen Sie die Bürsten entsprechend den farbigen Dreiecken an (weiß zu weiß, rot zu rot). Wechseln Sie immer beide Rundbürsten gleichzeitig.

Diese Rundbürsten sind für Ihre EB 350 geeignet:



Wechseln von Staubsaugerbeutel

1. **Gelbe Klappe anheben:** Heben Sie die gelbe Klappe Ihrer Filterkassette an und klappen Sie sie zur Seite.



2. **Alten Beutel entfernen:** Ziehen Sie den vollen Staubsaugerbeutel vorsichtig aus der Halterung.
3. **Neuen Beutel einsetzen:** Setzen Sie den neuen Staubsaugerbeutel in die Halterung ein, sodass er fest sitzt.
4. **Beutel fixieren:** Drücken Sie den Beutel leicht nach unten, um sicherzustellen, dass er richtig eingerastet ist.
5. **Gerät schließen:** Klappen Sie die Fronthaube wieder zu und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.

Diese Staubsaugerbeutel sind für Ihren Kobold 131 geeignet:



Wechseln von Motorschutzfilter und Hepafilter

1. Motorschutzfilter wechseln:

- Öffnen Sie die obere Abdeckung des Staubsaugers.
- Entfernen Sie den alten Motorschutzfilter, der sich direkt über dem Motor befindet.
- Setzen Sie den neuen Motorschutzfilter ein und schließen Sie die Abdeckung.



2. HEPA-Filter wechseln:

- Gerät zur Rückseite drehen: Drehen Sie das Gerät so, dass die Rückseite zu Ihnen zeigt, und öffnen Sie die Klappe für den HEPA-Filter.
- Alten HEPA-Filter entfernen: Ziehen Sie den alten HEPA-Filter vorsichtig heraus.
- Neuen HEPA-Filter einsetzen: Setzen Sie den neuen HEPA-Filter in die Halterung ein.
- Klappe schließen: Schließen Sie die Klappe, bis sie einrastet.

Diese Motorschutzfilter und Hepafilter sind für Ihren Kobold 131 geeignet:



Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, mit dem Staubsauger zu arbeiten, lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung durch. Sie hilft Ihnen, das Gerät sicher und fehlerfrei zu bedienen.

Benutzen Sie den Staubsauger ausschließlich zur Boden- und Raumpflege.

Schalten Sie das Gerät vor allen Umrüst-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Den Netzstecker dabei bitte nie an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.

Bitte fahren Sie mit der Elektrobürste nie über die Anschlussleitung.

Saugen Sie mit dem Gerät keine Flüssigkeiten oder feuchten Schmutz auf. Dies gilt auch für glühende Asche oder glimmende Zigarettenstummel.

Reinigen Sie Ihren Staubsauger und das gesamte Elektrozubehör nie mit Wasser oder feuchten Reinigern.

Lassen Sie beschädigte Anschlussleitungen sofort austauschen.



Vorwerk-Elektrogeräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen oder bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Technische Daten:

Kobold 131 (Staubsauger)

Gerätekennzeichen



elektrisch und
mechanisch
sicher



schutz-
isoliert



elektro-
magnetisch
verträglich

Motor: wartungsfreier Universalmotor, kugelgelagert, elektronische Leistungssteuerung, mit Sicherheitsschalter abgesichert

Gebläse: einstufiges Radialgebläse

Gehäuse: hochwertiger recycelbarer Kunststoff, ca. 130 cm hoch

Anschlußwerte: für 230 Volt Wechselstrom (unter 187 Volt Funktionsverlust), Nennleistung 500/700 Watt, mit Zusatzgeräten max. 900/1100 Watt, Aktionsradius 7,0 m nach DIN IEC 312

Saugwerte (Mittelwerte): für komplettes Gerät ohne Düse:
max. Unterdruck 150 mbar, max. Luftmenge 33,5 l/sec,
max. Saugleistung 140 Watt, max. Wirkungsgrad 25%

Filtrertüten-Volumen: 2,5 l nach DIN IEC 312

Staubemission: ca. 0,0001 mg/m³ nach DIN IEC 312

Geräuschemission: 71 dBA mit Kobold EB 351
(arbeitsplatzbezogen, gemessen unter Freifeldbedingungen auf Teppich)

Gewicht: 3,95 kg für das Gerät ohne Düsen

Kobold EB 351 (Elektrobürste)

Gerätekennzeichen



elektrisch und
mechanisch
sicher



schutz-
isoliert



elektro-
magnetisch
verträglich

Motor: wartungsfreier Universalmotor

Getriebeeinheit: wartungsfreier Zahnriemen-Antrieb

Rundbürste: wartungsfrei gelagert, 5800 U/min, automatisch nachstellend, austauschbar. Arbeitsbreite 300 mm, Säuberungsabstand an Wänden: rechts, links und frontal 0 cm

Gehäuse: hochwertiger recycelbarer Kunststoff, ca. 67 mm hoch.
Bodenplatte Edelstahl rostfrei

Anschlußwerte: für 230 Volt Wechselstrom (unter 187 Volt Funktionsverlust), Nennleistung 100 Watt

Nur in Verbindung mit Vorwerk-Staubsaugern verwendbar.

Anschluß über Steckverbindung

Geräuschemission: 71 dBA mit Kobold 131 (arbeitsplatzbezogen, gemessen unter Freifeldbedingungen auf Teppich)

Gewicht: 1,9 kg