

Renewed von Staubsaugerwelt24

Ersatzteile und Zubehör hergestellt für JaTop GmbH

Thomas Konermann-Mroczeck, Hunäusstr. 7, 20227 Celle, Tel.: 4951417090098 ,

E-mail: info@staubsaugerwelt24.de

Bedienungsanleitung für Vorwerk Kobold 135 mit Elektrobürste EB 351.



Warum der Vorwerk Kobold 135?

- Leistungsstark und effizient: Entfernt selbst tief sitzenden Schmutz und Tierhaare aus Ihren Teppichen.
- Benutzerfreundlich: Das ergonomische Design und die einfache Handhabung machen das Staubsaugen zum Kinderspiel.
- Vielseitig einsetzbar: Geeignet für Teppiche, Hartböden und Polstermöbel.
- Langlebig und robust: Hergestellt aus hochwertigen Materialien für eine lange Lebensdauer.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Einfache Bedienung: Klare Anweisungen und intuitive Bedienelemente.
- Hygienische Reinigung: Leistungsstarke Filtertechnologie für saubere Luft.
- Zeitsparnis: Effiziente Reinigungstechnologie spart wertvolle Zeit.

Erleben Sie die perfekte Kombination aus Leistung, Komfort und Vielseitigkeit mit dem Vorwerk Kobold 135 und der Elektrobürste EB 351. Machen Sie sich bereit für ein neues Level der Sauberkeit!

So setzen Ihnen Staubsauger zusammen.



Mögliche Störmeldungen und Wartungshinweise für Ihre EB 351

Netzstecker ziehen:

- Vor jeder Wartung und Reinigung des Kobold 135 sollten Sie den Netzstecker ziehen und die Bürste vom Staubsauger abnehmen.

Rote Lampe blinkt:

- Ursache: Die Rundbürsten sind blockiert oder abgenutzt.
- Behebung: Blockierung beseitigen oder Rundbürsten austauschen

Elektrobürste funktioniert nach Rundbürstenwechsel nicht:

- Ursache: Elektrobürste ist nicht richtig mit dem Grundgerät verbunden.
- Behebung: Steckverbindung zwischen Elektrobürste und Grundgerät kontrollieren

Wartungshinweise:

- Entfernen Sie regelmäßig Haare und Schmutz von den Rundbürsten, um Blockierungen zu vermeiden

Wechseln der Rundbürsten an Ihrer EB 351

1. Entfernen Sie die Teppichbürste vom Staubsauger.
2. Drücken Sie auf den gelben Knopf und heben Sie die weiße Fronthaube an.



3. Greifen Sie die Haube an der Griffleiste, ziehen Sie sie nach oben und klappen Sie sie um.
4. Ziehen Sie die Rundbürsten am weißen bzw. roten Ring aus dem Bürstentunnel heraus.

5. Setzen Sie die neuen Rundbürsten mit einer leichten Drehung auf die Antriebswelle, bis sie einrasten.
 6. Ordnen Sie die Bürsten entsprechend den farbigen Dreiecken an (weiß zu weiß, rot zu rot). Wechseln Sie immer beide Rundbürsten gleichzeitig.
- Diese Rundbürsten sind für Ihre EB 351 geeignet:



Wechseln von Staubsaugerbeutel

1. Gelbe Klappe anheben: Heben Sie die gelbe Klappe Ihrer Filterkassette an und klappen Sie sie zur Seite.



2. Alten Beutel entfernen: Ziehen Sie den vollen Staubsaugerbeutel vorsichtig aus der Halterung.
3. Neuen Beutel einsetzen: Setzen Sie den neuen Staubsaugerbeutel in die Halterung ein, sodass er fest sitzt.
4. Beutel fixieren: Drücken Sie den Beutel leicht nach unten, um sicherzustellen, dass er richtig eingerastet ist.
5. Gerät schließen: Klappen Sie die Fronthaube wieder zu und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.


Diese Staubsaugerbeutel sind für Ihren Kobold 135 geeignet:



Wechseln von Motorschutzfilter und Hepafilter

1. Motorschutzfilter wechseln:

- Öffnen Sie die obere Abdeckung des Staubsaugers.
- Entfernen Sie den alten Motorschutzfilter, der sich direkt über dem Motor befindet.
- Setzen Sie den neuen Motorschutzfilter ein und schließen Sie die Abdeckung.



2. HEPA-Filter wechseln:

- Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Geräts. Dazu drücken Sie mit dem Finger auf ein kleines Loch.
- Alten Filter entfernen: Ziehen Sie den alten Filter heraus.
- Neuen Filter einsetzen: Setzen Sie den neuen Filter ein, wobei die Netzseite nach vorne zeigen sollte.
- Abdeckung schließen: Bringen Sie die Abdeckung wieder an, indem Sie die Führungshaken ausrichten und einrasten lassen.

Diese Motorschutzfilter und Hepafilter sind für Ihren Kobold 135 geeignet:



Sicherheitshinweise:

Bevor Sie beginnen, mit dem Staubsauger zu arbeiten, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung durch. Sie hilft Ihnen, das Gerät sicher und fehlerfrei zu bedienen, auch später. Bewahren Sie sie deshalb sorgfältig auf.

Benutzen Sie den Staubsauger ausschließlich zur Staubbeseitigung im häuslichen Bereich.

Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.

Schalten Sie den Kobold vor allen Umrüst-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Den Netzstecker dabei bitte nie am Anschlusskabel aus der Steckdose ziehen.

Verwenden Sie ausschließlich Vorwerk-Originaleile.

Fahren Sie mit der Elektrobürste nie über das Anschlusskabel, es könnte beschädigt werden.

Saugen Sie mit dem Kobold 135 oder seinem Zubehör keine Körperteile an. Sie könnten sich dabei verletzen. Obwohl die Elektrobürste eine Schutzabschaltung besitzt, können bei Kontakt mit den rotierenden Bürsten Verletzungen nicht völlig ausgeschlossen werden. Lassen Sie deshalb nie Kleinkinder unbeaufsichtigt bei dem betriebsbereiten Gerät.

Saugen Sie mit dem Staubsauger keine Flüssigkeit oder feuchten Schmutz auf. Dies gilt auch für glühende Asche oder glimmende Zigarettenstummel.

Das Kobold Frischer-Kit 351 ist ausschließlich zur Verwendung mit trockenen Reinigungspulvern (Vorwerk-Kobosan intensiv und ähnlichen Produkten anderer Hersteller) bestimmt. Das Frischer-Kit darf keinesfalls mit flüssigen, Schaumförmigen oder feuchten Reinigungsmitteln (Vorwerk-Nadelfilzschnne und ähnlichen Produkten anderer Hersteller) eingesetzt werden (Stromschlaggefahr!!)

Reinigen Sie Ihren Staubsauger und das gesamte Elektrozubehör, insbesondere die Elektroanschlüsse des Saugschlauchs, nie mit Wasser oder feuchten Reinigern.

Achten Sie auf etwaige Beschädigungen des Gerätes und des Zubehörs. Hierdurch kann eventuell die Funktionsfähigkeit und Sicherheit beeinträchtigt werden. Betreiben Sie das Gerät in derartigen Fällen nicht weiter, sondern setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung, um das Gerät wieder in Stand zu setzen.



Vorwerk-Elektrogeräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen oder bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Technische Daten:

Kobold 135 (Staubsauger)



elektrisch und
mechanisch
sicher



schutz-
isoliert



elektro-
magnetisch
verträglich

Motor: wartungsfreier Universalmotor, kugelgelagert, elektronische Leistungssteuerung, mit Schutzwiderstand (NTC) abgesichert, Nenndrehzahl 37 500 U/min max.

Gebläse: einstufiges Radialgebläse

Gehäuse: hochwertiger recycelbarer Kunststoff, ca. 120 cm hoch (inkl. Stiel)

Anschlusswerte: für 230 Volt Wechselstrom, Nennleistung 900 Watt, mit
Zusatzgeräten max. 1300 Watt,
Aktionsradius 7,0 m nach DIN IEC 60 312

Saugwerte (Mittelwerte): für komplettes Gerät ohne Düse: max. Unterdruck
240 mbar (ungedrosselt), max. Luftmenge 42 l/s, max. Saugleistung 260 Watt,
max. Wirkungsgrad 29 %

Filtertüten-Volumen: 3,5 l nach DIN IEC 60 312

Staubemission: ca. 0,0001 mg/m³ nach DIN IEC 60 312

Geräuschemission: 78 dBA mit Kobold EB 351 ✕ (arbeitsplatzbezogen,
gemessen unter Freifeldbedingungen auf Teppich) bei 900 Watt nach DIN 45 635

Gewicht: 3,62 kg für das Gerät ohne Düsen

Kobold EB 351 ✕ (Elektrobürste)



elektrisch und
mechanisch
sicher



schutz-
isoliert



elektro-
magnetisch
verträglich

Motor: wartungsfreier Universalmotor

Getriebeeinheit: wartungsfreier Zahnrämen-Antrieb

Rundbürste: wartungsfrei gelagert, 5 800 U/min, automatisch nachstellend,
austauschbar. Arbeitsbreite 300 mm, Säuberungsabstand an Wänden:
rechts, links und frontal 0 cm

Gehäuse: hochwertiger recycelbarer Kunststoff, ca. 67 mm hoch.
Bodenplatte Edelstahl rostfrei

Anschlusswerte: für 230 Volt Wechselstrom (unter 187 Volt Funktionsverlust),
Nennleistung 100 Watt

Nur in Verbindung mit Vorwerk-Staubsaugern verwendbar.
Anschluss über Steckverbindung

Geräuschemission: 78 dBA mit Kobold 135 (arbeitsplatzbezogen,
gemessen unter Freifeldbedingungen auf Teppich)

Gewicht: 1,9 kg