

Renewed von Staubsaugerwelt24

Ersatzteile und Zubehör hergestellt für JaTop GmbH

Thomas Konermann-Mroczek, Hunäusstr. 7, 20227 Celle, Tel.: 4951417090098 ,

E-mail: [info@staubsaugerwelt24.de](mailto:info@staubsaugerwelt24.de)

## Bedienungsanleitung für Vorwerk Kobold 140 mit Elektrobürste EB 360



### Der Staubsauger für alle Bedürfnisse

**Willkommen in einer neuen Ära der Sauberkeit!** Der Vorwerk Kobold 140, ausgestattet mit der Elektrobürste EB 360, ist Ihr zuverlässiger Partner für eine gründliche und mühelose Reinigung.

### Warum der Vorwerk Kobold 140?

- **Leistungsstark und effizient:** Entfernt selbst tiefsitzenden Schmutz und Tierhaare aus Ihren Teppichen.
- **Benutzerfreundlich:** Das ergonomische Design und die einfache Handhabung machen das Staubsaugen zum Kinderspiel.
- **Vielseitig einsetzbar:** Geeignet für Teppiche, Hartböden und Polstermöbel.
- **Langlebig und robust:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien für eine lange Lebensdauer.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:


- **Einfache Bedienung:** Klare Anweisungen und intuitive Bedienelemente.
- **Hygienische Reinigung:** Leistungsstarke Filtertechnologie für saubere Luft.
- **Zeitersparnis:** Effiziente Reinigungstechnologie spart wertvolle Zeit.

Erleben Sie die perfekte Kombination aus Leistung, Komfort und Vielseitigkeit mit dem Vorwerk Kobold 140 und der Elektrobürste EB 360. Machen Sie sich bereit für ein neues Level der Sauberkeit!

So setzen Sie den Staubsauger zusammen



1. Setzen Sie hier Ihre Teppichbürste ein



### Mögliche Störmeldungen und Wartungshinweise für Ihre EB 360

#### Netzstecker ziehen:

- Vor jeder Wartung und Reinigung des Kobold 140 sollten Sie den Netzstecker ziehen und die Bürste vom Staubsauger abnehmen.

#### Rote Lampe blinkt:

- Ursache: Die Rundbürsten sind blockiert oder abgenutzt.
- Behebung: Blockierung beseitigen oder Rundbürsten austauschen.

#### Elektrobürste funktioniert nach Rundbürstenwechsel nicht:

- Ursache: Elektrobürste ist nicht richtig mit dem Grundgerät verbunden.
- Behebung: Steckverbindung zwischen Elektrobürste und Grundgerät kontrollieren.

#### Wartungshinweise:

- Entfernen Sie regelmäßig Haare und Schmutz von den Rundbürsten, um Blockierungen zu vermeiden.

### Wechseln der Rundbürsten an Ihrer EB 360

1. Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Entfernen Sie die Elektrobürste vom Staubsauger.
3. Drücken Sie die gelbe Entriegelungstaste an der Elektrobürste.



4. Halten Sie die Entriegelungstaste gedrückt und öffnen Sie die Vorderhaube der Bürste.

5. Ziehen Sie die grauen Rundbürsten aus dem Bürstentunnel heraus.
6. Reinigen Sie die Mitnehmerwelle, um Schmutz und Haare zu entfernen.
7. Setzen Sie die neuen Rundbürsten in den Bürstentunnel ein.
8. Achten Sie darauf, dass die Rundbürsten korrekt auf der Mitnehmerwelle sitzen.
9. Schließen Sie die Vorderhaube der Elektrobürste, bis sie einrastet.

Diese Rundbürsten sind für Ihre EB 360 geeignet:



### Wechseln von Staubsaugerbeutel

1. Abdeckung öffnen: Halten Sie den Griff des Staubsaugers und ziehen Sie die Abdeckung des Beutels nach oben.



2. Beutel entfernen: Entnehmen Sie den vollen Beutel vorsichtig aus dem Gerät und entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Vorschriften.
3. Neuen Beutel einsetzen: Nehmen Sie einen neuen Beutel aus der Verpackung und setzen Sie ihn in das Gerät ein. Achten Sie darauf, dass der Beutel richtig sitzt.
4. Abdeckung schließen: Schließen Sie die Abdeckung des Staubsaugers, bis sie einrastet.



Diese Staubsaugerbeutel sind für Ihren Kobold 140 geeignet:

## Wechseln von Motorschutzfilter

1. **Abdeckung öffnen:** Drücken Sie den gelben Hebel und öffnen Sie den Deckel der Filtereinheit.
2. **Filter entfernen:** Drücken Sie die Lasche des Rahmens des Motorschutzfilters, sodass sich der Filter aus der Halterung löst. Entnehmen Sie den alten Filter.
3. **Neuen Filter einsetzen:** Setzen Sie den neuen Motorschutzfilter in die Halterung ein und drücken Sie ihn fest, bis er einrastet.
4. **Abdeckung schließen:** Schließen Sie den Deckel der Filtereinheit, bis der Deckelverschluss einrastet.



Dieser Motorschutzfilter ist für Ihren Kobold 140 geeignet:  
Technische Daten:



## Sicherheitshinweise:

Größtmögliche Sicherheit gehört zu den Eigenschaften der Vorwerk Produkte. Die Produktsicherheit des Kobold und seines Zubehörs kann jedoch nur dann gewährleistet werden, wenn Sie dieses Kapitel beachten.

### 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

---

#### **Hinweis!**

Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

#### **Kobold VK 140**

Der Kobold ist ausschließlich für die Staubbeseitigung im häuslichen Bereich bestimmt. Der Staubsauger darf nur mit dem dazugehörigen Vorwerk Zubehör verwendet werden.

#### **Elektrobürste 360**

Die Elektrobürste darf nur in Verbindung mit einem Vorwerk Staubsauger verwendet werden. Sie ist nur zur Pflege von Böden, Teppichen und Matratzen bestimmt.

Die Elektrobürste ist nur zur Anwendung auf den in Tab. 1.1 und Tab. 1.2 angegebenen Teppich- bzw. Hartbodenarten bestimmt. Folgende Teppicharten und Beläge dürfen **keinesfalls** mit der Elektrobürste gereinigt werden: Felle, Flokati, Teppiche mit langen, in sich verdrillten Fasern (Saxony), lose geknüpft und lose gewebte Teppiche, extrem hochflorige Teppiche, nicht versiegelte Korkböden, nicht versiegelte Weichholzböden, Belgisch-Granit.

## 1.2 Gefahrenhinweise

---

### Hinweis!

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Kobold zum ersten Mal benutzen.
  - Beachten Sie insbesondere die folgenden Hinweise.
  - Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die zukünftige Nutzung auf. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Kobold und muss dem Produkt beiliegen, wenn Sie es anderen Personen überlassen.
- 

### Gefahr eines Stromschlags!

- Schalten Sie das Gerät vor allen Umrüst-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
  - Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Anschlussleitung, sondern am Netzstecker aus der Steckdose.
  - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, damit die Anschlussleitung vom Kabelspuler eingezogen werden kann.
  - Saugen Sie weder Flüssigkeiten oder feuchten Schmutz auf noch feuchte Fußmatten oder Teppiche ab.
  - Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen.
  - Benutzen Sie keinesfalls das elektrische Zubehör auf nassen Oberflächen oder in Außenbereichen.
  - Reinigen Sie niemals Ihr Gerät oder Ihr elektrisches Zubehör, insbesondere die Elektroanschlüsse des Elektro-Saugschlauches und des Elektro-Saugrohres, mit Wasser oder feuchten Reinigern.
- 

### Brandgefahr!

- Saugen Sie keine glühende Asche oder glimmenden Zigarettenstummel auf.
- 

### Explosionsgefahr!

- Saugen Sie keine explosiven oder leicht entflammaren Stoffe auf.
- 

### Verletzungsgefahr durch Unterdruck!

- Saugen Sie niemals Körperteile an. Saugen Sie nicht in der Nähe von Kindern oder Haustieren.
  - Saugen Sie mit dem Polsterboy kein Kopfhair an.
- 

### Verletzungsgefahr durch Einklemmen!

- Halten Sie Abstand zu den beweglichen Teilen der elektrischen Vorsatzgeräte.
  - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät abstellen oder unbeaufsichtigt lassen.
- 

### Erstickungsgefahr!

- Halten Sie Kleinteile wie Dovina Duftchips oder den Deckel der Revisionsöffnung der Hartbodendüse von Kindern fern.
- 

### Verlust der Allergiker-Eignung!

- Benutzen Sie ausschließlich originale Vorwerk Filter und Filtertüten. Verwenden Sie gebrauchte Filtertüten nicht wieder.
-

### 1.3 Gefahrenstufen

- Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit auch die Gefahrenhinweise, die im Text der folgenden Kapitel stehen.

Die Gefahrenhinweise der folgenden Kapitel erkennen Sie an dem Warnsymbol und/oder an einem Signalwort, das eine Gefahrenstufe anzeigt:

| Gefahrenstufe | Warnsymbol  | Signalwort       | Mögliche Gefahren   |
|---------------|---|------------------|---|
| 3             |  | <b>Warnung!</b>  | - Gefahr eines Stromschlags<br>- Brandgefahr<br>- Explosionsgefahr                                    |
| 2             |  | <b>Vorsicht!</b> | - Verletzungsgefahr   |
| 1             |   | <b>Hinweis!</b>  | - Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch<br>- Sachbeschädigung durch unsachgemäße Anwendung |

| Kobold VK 140                                    |   |          |          |          |
|--|---|----------|----------|----------|
| Sicherheitszeichen                               |    |          |          |          |
| Gehäuse  | Hochwertiger recycelbarer thermogeformter Kunststoff  |          |          |          |
| Motor  | Wartungsfreier Reluktanzmotor mit Kugellagern mit elektronischer Kontrolle der Leistung bei Nenn Drehzahl von 60 000 U/min. |          |          |          |
| Gebälse  | Einstufiges Radialgebläse   |          |          |          |
| Spannung   | 220 - 240 Volt Wechselspannung 50/60 Hertz  |          |          |          |
| Nennleistung                                     | 900 Watt  |          |          |          |
| Nennleistung mit Zusatzgeräten                   | max. 1300 Watt  |          |          |          |
| Elektrische Leistung ohne Vorsatzgerät oder Düse | Stufe A   | 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe |
|  | 130 - 900 Watt  | 130 Watt | 450 Watt | 900 Watt |
| Aktionsradius                                    | Je nach Ausstattung mind. 7 m bzw. mind. 10 m gem. EN-IEC 60312   |          |          |          |
| max. Unterdruck                                  | 175 hPa   |          |          |          |
| max. Luftmenge                                   | 41 l/s  |          |          |          |
| max. Saugleistung                                | 260 Watt bei sauberem Filter gem. EN-IEC 60312  |          |          |          |
| max. Wirkungsgrad                                | 32%   |          |          |          |
| Volumen Filtertüte                               | 2,5 l gem. EN-IEC 60312   |          |          |          |
| Staubemission                                    | Ca. 0,001 mg/qm gem. EN-IEC 60312   |          |          |          |
| Gewicht  | Ca. 3 kg (ohne Zubehör)   |          |          |          |
| Geräuschemission                                 | 74 dBA mit Elektrobürste EB 360 (gemessen unter Freifeldbedingungen auf Teppich)  |          |          |          |

| <b>Elektrobürste 360</b>                                    |   |
|---|---|
| Sicherheitszeichen  |  |
| Gehäuse   | Hochwertiger recycelbarer thermogeformter Kunststoff                              |
| Motor   | Wartungsfreier DC-Motor und wartungsfreier Zahnriemen-Antrieb                     |
| Spannung  | 220 - 240 Volt Wechselspannung 50 Hertz   |
| Leistung  | 100 Watt  |
| Bürsten   | Austauschbare und ersetzbare Rotationsbürsten                                     |
| Arbeitsbreite   | 300 mm  |
| Abstand der Bürsten für Randabstand rechts, links und vorne | 0 mm  |
| Drehzahl der Bürsten  | Ca. 6200 U/min  |
| Softfunktion  | 800 U/min   |
| Bürstenhöhe Regulierung                                     | Automatisch   |
| Drehzahl mit Frischer-Kit                                   | Ca. 1700 U/min  |
| Höhe  | Ca. 60 mm   |
| Gewicht   | 1,60 kg   |
| Geräuschemission  | 74 dBA (gemessen mit Kobold VK 140 unter Freifeldbedingungen auf Teppich)         |