

Renewed von Staubsaugerwelt24

Ersatzteile und Zubehör hergestellt für JaTop GmbH

Thomas Konermann-Mroczeck, Hunäusstr. 7, 20227 Celle, Tel.: 4951417090098 ,

E-mail: info@staubsaugerwelt24.de

Bedienungsanleitung für Vorwerk Tiger 251 mit Elektrobürste EB 350



Vorwerk Tiger 251: Der ideale Staubsauger für alle Bedürfnisse

Der Vorwerk Tiger 251 ist ein vielseitiger Staubsauger, der für verschiedene Bedürfnisse geeignet ist. Hier sind einige der Hauptanwendungsbereiche:

- Kleinere und größere Räume: Der Tiger 251 ist sowohl für kleine als auch große Räume geeignet.
- Tierhaare: Er saugt Tierhaare problemlos auf, was ihn ideal für Haushalte mit Haustieren macht.
- Hausstaub und Allergiker: Dank seines Hepa-Filters ist er besonders gut für Hausstauballergiker geeignet, da er den Staub im Staubsaugerbeutel hält und nicht wieder in die Wohnung verteilt.
- Haushalte mit kleinen Kindern: Seine starke Saugleistung und einfache Handhabung machen ihn auch für Haushalte mit kleinen Kindern geeignet.
- Verschiedene Bodenbeläge: Egal ob Teppichböden oder Kurzhaarteppiche.

Anschließen von Saugschlauch, Saugrohr und Elektroteppich-bürste:



4. Befestigen Sie hier Ihren Saugschlauch am Gerät

3. Befestigen Sie das Schlauchende an Ihrem Tiger 251 Grundgerät

1. Befestigen Sie hier den Saugschlauch an Ihrem Saugrohr.



2. Befestigen Sie hier Ihre Elektroteppich-bürste

Mögliche Störmeldungen und Wartungshinweise für Ihre EB 350

Netzstecker ziehen:

Vor jeder Wartung und Reinigung des Vorwerk Tiger 251 sollten Sie den Netzstecker ziehen und die Bürste vom Staubsauger abnehmen.

Blockieranzeige blinkt:

1. Die Bürsten sind blockiert.
2. Öffnen Sie die weiße Frontblende
3. Bitte beheben Sie die Ursache
4. Drücken Sie anschließend den Einschaltknopf.



Wechseln der Rundbürsten an Ihrer EB 350

- Nehmen Sie die Teppichbürste vom Staubsauger ab.
- Fassen Sie die Haube an der Griffleiste, ziehen Sie sie auf und klappen Sie sie um.



- Fassen Sie die Rundbürsten am weißen bzw. roten Ring und ziehen Sie sie aus dem Bürstentunnel heraus.
- Drücken Sie die neuen Rundbürsten mit einer leichten Drehung auf die Antriebswelle, bis sie einrasten.
- Ordnen Sie die Bürsten entsprechend den farbigen Dreiecken an (weiß zu weiß, rot zu rot). Bitte wechseln Sie immer beide Rundbürsten.

Diese Rundbürsten sind für Ihre EB 350 geeignet:



Wechseln von Staubsaugerbeutel

Öffnen Sie Frontklappe Ihres Vorwerk Tiger 251 Grundgerätes und entnehmen Sie den Staubsaugerbeutel:



Legen Sie anschließend einen neuen Beutel ein und schließen die Frontklappe wieder.



Diese Staubsaugerbeutel sind für Ihren Tiger 251 geeignet:

Wechseln des Hepafilters und des Kohlefilters an Ihrem Tiger

1. Öffnen Sie das Lüftungsgitter.

2. Setzen Sie den Kohlefilter in den HEPA-Filter ein.
Setzen Sie den HEPA-Filter in die dafür vorgesehene Einbuchtung im Tiger.

Wichtige Hinweise!

- Dieser Staubsauger ist ausschließlich zur Boden- und Raumpflege zu benutzen.
 - Bevor Sie beginnen, mit dem Staubsauger zu arbeiten, lesen Sie sich bitte die Gebrauchsanleitung durch, sie hilft Ihnen, das Gerät sicher und fehlerfrei zu bedienen.
 - Ziehen Sie vor allen Umrüst-, Renigungs- und Wartungsarbeiten immer den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Anschlußleitung aus der Steckdose.
 - Reinigen Sie Ihren Staubsauger und das gesamte Elektro-Zubehör nie mit Wasser!
 - Saugen Sie keine feuchten Böden ab (auch keinen Teppich, auf dem kurz zuvor ein Glas mit Wasser umgekippt ist).
 - Saugen Sie keine glühende Asche oder glimmende Zigarettenstummel auf!
 - Fahren Sie nie mit der Teppich-Bürste über die Anschlußleitung, diese könnte dadurch beschädigt werden.
 - Lassen Sie beschädigte Anschlußleitungen sofort austauschen.
-  **Vorwerk-Elektrogeräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen oder bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.**

Technische Daten

Bodenstaubsauger Tiger 251

Sicherheitszeichen



Motor

Wartungsfreier Universalmotor, kugellagert, elektronische Leistungssteuerung, mit Sicherheitsschalter abgesichert.

Gebäuse

Zweistufiges Radialgebläse.

Gehäuse

Hochwertiger Kunststoff.

Anschlußwerte

Für 220-230 Volt Wechselstrom, Nennleistung 700 Watt, mit Zusatzgeräten max. 1100 Watt, Aktionsradius 10 m nach DIN IEC 312, automatische Kabelaufspulung.

Saugwerte (Mittelwerte)

Für komplettes Gerät mit Saugschlauch und Saugrohr: max. Unterdruck 150 mbar, max. Luftmenge 28 l/sec.

Filtertüten-Volumen

4,9 l nach DIN IEC 312.

Gewicht

7,9 kg für Gerät,
1,6 kg für Saugschlauch und Saugrohr.



Kobold EB 350 (Elektrobürste)

Gerätekennzeichen



Motor: wartungsfreier Universalmotor

Getriebeeinheit: wartungsfreier Zahnriemenantrieb

Rundbürste: wartungsfrei gelagert, 5.800 U/min, automatisch nachstellend, austauschbar. Arbeitsbreite 300 mm, Säuberungsabstand an Wandleisten: rechts, links und frontal 0 cm

Gehäuse: hochwertiger, recycelbarer Kunststoff, ca. 67 mm hoch.

Bodenplatte Edelstahl, rostfrei

Anschlußwerte: für 230 Volt Wechselstrom, Nennleistungen 100 Watt.

Nur in Verbindung mit Vorwerk-Staubsaugern verwendbar.

Anschluß über Steckverbindung

Gewicht: 1,95 kg