Renewed von Staubsaugerwelt24
Ersatzteile und Zubehör hergestellt für JaTop GmbH
Thomas Konermann-Mroczek, Hunäusstr. 7, 20227 Celle, Tel.: 4951417090098 ,
E-mail: info@staubsaugerwelt24.de

Bedienungsanleitung für Vorwerk Tiger 265 mit Elektrobürste EB 360

Der Vorwerk Tiger 265 ist Ihr vielseitiger Begleiter

Der Vorwerk Tiger 265 ist Ihr vielseitiger Staubsauger, der sich mühelos an alle Reinigungsbedürfnisse anpasst. Ob kleine oder große Räume, Tierhaare oder verschiedene Bodenbeläge – der Tiger 265 meistert jede Herausforderung mit Leichtigkeit. Dank seiner T-Form und dem dreh- und kippbaren Gelenkstutzen erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen ohne Mühe.

In Kombination mit der Elektrobürste EB 360 wird Ihr Reinigungserlebnis noch effizienter. Die EB 360 sorgt für eine gründliche Tiefenreinigung Ihrer Teppiche und entfernt selbst hartnäckigen Schmutz und Tierhaare. Mit dieser unschlagbaren Kombination bleibt Ihr Zuhause immer sauber und frisch.

Erleben Sie die Kraft und Vielseitigkeit des Vorwerk Tiger 265 und der EB 360 – für ein Zuhause, das Sie lieben werden!

Anschließen von Saugschlauch, Saugrohr und Elektroteppich-bürste:

1. Befestigen Sie hier den Saugschlauch an Ihrem

2. Dieser Anschluss muss am Gerät befestigt werden.

3. Befestigen Sie hier das Saugrohr am Anschlussstutzen des Saugschlauchs, bis er einrastet

4. Befestigen Sie hier die Elektrobürste am Saugrohr

Mögliche Störmeldungen und Wartungshinweise für Ihre EB 360

Netzstecker ziehen:

Vor jeder Wartung und Reinigung des Vorwerk Tiger 265 sollten Sie den Netzstecker ziehen und die Bürste vom Staubsauger abnehmen.

Die Bürsten sind blockiert:

1. Öffnen Sie die weiße Frontklappe, indem Sie den gelben Knopf drücken.

2. Entfernen Sie die Blockade, schließen Sie die Klappe.

Wechseln der Rundbürsten an Ihrer EB 360

1. Nehmen Sie die Teppichbürste vom Staubsauger ab.
2. Öffnen Sie die weiße Fronthaube, indem Sie den gelben Knopf auf dieser drücken.
3. Drehen Sie die Bürste um.
4. Fassen Sie die Rundbürsten am weißen bzw. roten Ring und ziehen Sie sie aus dem Bürstentunnel heraus.
5. Drücken Sie die neuen Rundbürsten mit einer leichten Drehung auf die Antriebswelle, bis sie einrasten.
6. Ordnen Sie die Bürsten entsprechend den farbigen Dreiecken an (weiß zu weiß, rot zu rot).
7. Anschließend schließen Sie die Frontklappe wieder.

Diese Rundbürsten sind für Ihre EB 360 geeignet:

Wechseln von Staubsaugerbeutel

1. Deckel öffnen: Ziehen Sie die grüne Deckelentriegelung, um den oberen Deckel zu öffnen.
2. Alten Staubsaugerbeutel entfernen: Entnehmen Sie den gefüllten Staubsaugerbeutel vorsichtig aus dem Gerät.
3. Neuen Staubsaugerbeutel einsetzen: Setzen Sie einen neuen Staubsaugerbeutel in das Gerät ein. Achten Sie darauf, dass der Beutel richtig sitzt und fest in der Halterung verankert ist.
4. Deckel schließen: Schließen Sie den Deckel, bis er hörbar einrastet.

Diese Staubsaugerbeutel sind für Ihren Tiger 265 geeignet:

Wechseln von Motorschutzfilter

1. Ziehen Sie die grüne Deckelentriegelung, um den Deckel des Filterraums zu öffnen.
2. Entfernen Sie den alten Motorschutzfilter, indem Sie ihn vorsichtig herausziehen.
3. Setzen Sie den neuen Motorschutzfilter ein.
4. Achten Sie darauf, dass er richtig sitzt und keine Lücken lässt. Schließen Sie den Deckel des Filterraums, bis er hörbar einrastet.

Diese Motorschutzfilter sind für Ihren Tiger 265 geeignet:

Technische Daten:

1 Für Ihre Sicherheit ⚠

Größtmögliche Sicherheit gehört zu den Eigenschaften der Vorwerk Produkte. Die Produktsicherheit des VT 265 und seines Zubehörs kann jedoch nur dann gewährleistet werden, wenn Sie dieses Kapitel beachten.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Hinweis!
Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VT 265 (Tiger)

Der Tiger ist ausschließlich für die Staubbeseitigung im häuslichen Bereich bestimmt. Der Staubsauger darf nur mit dem dazugehörigen Vorwerk Zubehör verwendet werden.

Elektrobürste 360

Die Elektrobürste darf nur in Verbindung mit einem Vorwerk Staubsauger verwendet werden. Sie ist nur zur Pflege von Böden, Teppichen und Matratzen bestimmt.
Die Elektrobürste ist nur zur Anwendung auf den in Tabelle 1.1 und 1.2 angegebenen Teppich- bzw. Hartbodenarten bestimmt. Folgende Teppicharten und Beläge dürfen **keinesfalls** mit der Elektrobürste gereinigt werden: Felle, Flokati und ähnliche Teppiche mit langen, in sich verdrillten Fasern (Saxony), lose geknüpfte und lose gewebte Teppiche, extrem hochflorige Teppiche, nicht versiegelte Korkböden, nicht versiegelte Weichholzböden, Belgisch-Granit.

1.2 Gefahrenhinweise

Hinweis!

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Tiger zum ersten Mal benutzen.
- Beachten Sie insbesondere die folgenden Hinweise.
- Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die zukünftige Nutzung auf. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Tiger und muss dem Produkt beiliegen, wenn Sie es anderen Personen überlassen.

Gefahr eines Stromschlags!

- Schalten Sie das Gerät vor allen Umrüst-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Anschlussleitung, sondern am Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, damit die Anschlussleitung vom Kabelspuler eingezogen werden kann.
- Saugen Sie weder Flüssigkeiten oder feuchten Schmutz auf noch feuchte Fußmatten oder Teppiche ab.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen.
- Benutzen Sie keinesfalls das elektrische Zubehör auf nassen Oberflächen oder in Außenbereichen.
- Reinigen Sie Ihr Gerät oder Ihr elektrisches Zubehör, insbesondere die Elektroanschlüsse des Elektro-Saugschlauches und des Elektro-Saugrohres, niemals mit Wasser oder feuchten Reinigern.

Brandgefahr!

- Saugen Sie keine glühende Asche oder glimmenden Zigarettenstummel auf.

Explosionsgefahr!

- Saugen Sie keine explosiven oder leicht entflammbaren Stoffe auf.

Verletzungsgefahr durch Unterdruck!

- Saugen Sie niemals Körperteile an. Saugen Sie nicht in der Nähe von Kindern oder Haustieren.
- Saugen Sie mit dem Polsterboy kein Kopfhaar an.

Verletzungsgefahr durch Einklemmen!

- Halten Sie Abstand zu den beweglichen Teilen der elektrischen Vorsatzgeräte.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät abstellen oder unbeaufsichtigt lassen.

Erstickungsgefahr!

- Halten Sie Kleinteile wie Dovina Duftchips oder den Deckel der Revisionsöffnung der Hartbodendüse von Kindern fern.

Verlust der Allergiker-Eignung!

- Benutzen Sie ausschließlich originale Vorwerk Filter und Filtertüten. Verwenden Sie gebrauchte Filtertüten nicht wieder.

1.3 Gefahrenstufen

- Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit auch die Gefahrenhinweise, die im Text der folgenden Kapitel stehen.

Die Gefahrenhinweise der folgenden Kapitel erkennen Sie an dem Warnsymbol und/oder an einem Signalwort, das eine Gefahrenstufe anzeigt:

Gefahren-stufe	Warnsymbol	Signalwort	Mögliche Gefahren
3		**Warnung!**	- Gefahr eines Stromschlags - Brandgefahr - Explosionsgefahr
2		**Vorsicht!**	- Verletzungsgefahr
1		**Hinweis!**	- Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch - Sachbeschädigung durch unsachgemäße Anwendung

VT 265				
Sicherheitszeichen				
Gehäuse	Hochwertiger recycelbarer thermogeformter Kunststoff			
Motor	Wartungsfreier Reluktanzmotor mit Kugellagern mit elektronischer Kontrolle der Leistung bei Nenndrehzahl von 60 000 U/min			
Gebläse	Einstufiges Radialgebläse			
Spannung	220 - 240 Volt Wechselspannung 50/60 Hertz			
Nennleistung mit Zusatzgeräten	900 Watt max. 1300 Watt			
Elektrische Leistung ohne Vorsatzgerät oder Düse	Stufe A	1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe
	275 - 900 W	275 W	400 W	900 W
Aktionsradius	mind. 10,9 m nach EN-IEC 60312			
max. Unterdruck	175 hPa			
max. Luftmenge	41 l/s			
max. Saugleistung	250 Watt bei sauberem Filter gem. EN-IEC 60312			
max. Wirkungsgrad	29%			
Volumen Filtertüte	4,5 l gem. EN-IEC 60312			
Staubemission	Ca. 0,001 mg/qm gem. EN-IEC 60312			
Gewicht	Ca. 6 kg			
Geräuschemission	72 dBA Grundgerät VT 265 mit Schlauch ESS 260 und ESR 260 (ohne Ansauggeräusche) (arbeitsplatzbezogen, gemessen unter Freifeldbedingungen auf Teppich)			

Elektrobürste 360	
Sicherheitszeichen	
Gehäuse	Hochwertiger recycelbarer thermogeformter Kunststoff
Motor	Wartungsfreier DC-Motor und wartungsfreier Zahnriemen-Antrieb
Spannung	220 - 240 Volt Wechselspannung 50 Hertz
Nennleistung	100 Watt
Bürsten	Austauschbare und ersetzbare Rotationsbürsten
Arbeitsbreite	300 mm
Abstand der Bürsten für Randabstand rechts, links und vorn	0 mm
Drehzahl der Bürsten	Ca. 6200 U/min
Soft-Funktion	800 U/min
Bürstenhöhe Regulierung	Automatisch
Drehzahl mit Frischer-Kit	Ca. 1700 U/min
Höhe	Ca. 60 mm
Gewicht	1,60 kg
Geräuschemission	74 dBA (gemessen mit VT 265 Tiger unter Freifeldbedingungen auf Teppich)